

# PAX deuren grepen montage

De gaten voor de grepen zijn voorgeboord, deze moet je zelf nog doorboren.

Om ervoor te zorgen dat het materiaal niet loskomt bij het doorboren is het belangrijk een plank met lijmklemmen vast te zetten aan de deur.

Benodigdheden

- Lijmklem
- Houten plankje
- 4mm boor + boormachine

Klem het plankje voorzichtig vast met lijmklemmen.  
Boor nu met het boortje het gat helemaal door.

